

SALTER

NÁVOD K OBSLUZE: 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1015, 1250, 1800, 2006, 3005, 3110, 3010, 4001, 4002, 5001, 5002, 5100, 6055, 6200, 6300

Elektronická kuchyňská váha

Typ baterie: váha je vybavena vyměnitelnou lithiovou baterií s dlouhou životností. Model 4001 a 6300 je napájen 9V alkalickými bateriemi (nejsou součástí výrobku). Jiný typ baterie nemá potřebný výkon a životnost. **Umístění baterie :** Otevřete víčko na spodní straně váhy podle obrázku a vložte baterii. Zjistěte, že záporný "-" a kladný "+" pól je ve správné pozici. Zavřete víčko stlačením až se zaklapne. **Zapnutí:** Ujistěte se, že ve váze jsou vloženy baterie. Pokud ne, vložte je. Umístěte váhu na stabilní, rovnou pracovní plochu. Při použití vážicí misky nebo kontejneru, umístěte tyto na váhu před zapnutím. **Model 1250:** misku sejmeme po zmáčknutí tlačítka v modré části boku váhy. Zmáčkne jednu tlačítka ON/ZERO pevně na středu. Na display se objeví 18888 7/8 a pak „0“ nebo „0.0“. **Vážení:** Je to obvyklá metoda pro vážení více druhů ingrediencí v jedné vážicí misce. Umístěte misku na váhu a zapněte váhu. Zvažte první ingredienci a zmáčkne tlačítka ON/ZERO. Display se tímto vynuluje a je připraven na vážení další ingredience. Toto můžete opakovat kolikrát chcete. **Přepočítání jednotky:** Zmáčkne tlačítka KG/LB k přepočítání váhy do jiné jednotky. Toto můžete použít kdykoli během vážení.

Vypnutí: Zmáčkne tlačítka OFF u modelů, které toto tlačítka mají. **OKAMŽITÉ VYPNUTÍ PO POUŽITÍ ŠETŘÍ BATERIE.** Automatické vypnutí nastane: display je 1 minutu v nulové poloze (30sec u modelu 5100 a 1250) nebo 5 minut ve stejné poloze (u modelu 5100 a 1250 2 min, 3 min u modelu 1004 a 1005 a 6055). **Funkce HOLD:** Pro vážení, kdy je vážená věc velká a zakrývá display. Stiskněte HOLD, umístěte misku na váhu a vyčkejte pípnutí. Sejměte misku. Údaj o hmotnosti zůstává na displeji. Displej vynulujete opětovným stiskem tlačítka HOLD.

Upozornění !

- Jestliže se na display objeví symbol baterie nebo „Lo“ - vyměňte ji, baterie je slabá.
- Jestliže se na display objeví "Err" nebo „E“ váha je moc zatížená. Kapacita váhy je menší než vážená hmota.
- Jestliže se na displeji objeví „---“, stiskněte ON/ZERO.
- Jestliže display ukazuje "Hi" "Lo" nebo čísla mezi 1600 a 1700 aktivovali jste omylem test mode. Vypněte a zapněte váhu k uvedení do normální funkce.

Čištění a uchování: Váhu otírejte navlhčeným hadříkem, neponořujte do vody, nepoužívejte chemické přípravky. Plastické části by měly být po kontaktu s látkami zanechávajícími stopu ihned umyty. Nepokládejte na rozpálené předměty. Vyvarujte se umístění váhy v blízkosti mikrovln. trouby, jestliže chcete používat oboje najednou (display váhy může být ovlivněn).