

Typ baterie: Váha je vybavena 4ks AAA baterie. Je nutno řádně je vložit do otvorů pro ně určených podle nákresu v cizojazyčném návodu (obr. „INSERT 4 AAA BATTERIES“).

Nastavení hodin:

- 2 sec podržte stisknuté tlačítko kg-lb (vstup do režimu nastavení hodin)
- číslice pro hodinu na displeji se rozbliká
- nastavte požadovanou hodinu tlačítkem ml-floz
- pro potvrzení nastavení hodiny stiskněte kg-lb
- rozbliká se číslice pro minuty
- nastavte požadovanou minutu tlačítkem ml-floz
- pro potvrzení nastavení minut stiskněte kg-lb
- rozbliká se symbol pro cyklus 12h
- chcete-li cyklus změnit na 24h, stiskněte ml-floz
- pro potvrzení nastavení stiskněte kg-lb

Režim vážení: 1. Umístěte váhu na stabilní, rovnou pracovní plochu. 2. Budete-li vážit s miskou, umístěte ji na váhu. Stiskněte „on-zero“ pro zapnutí režimu vážení. 3. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0“.

Vážení pevných a kapalných ingrediencí:

Při prvním zapnutí je váha nastavena na pevné jednotky (kg-lb).

Změna vážící jednotky g/oz: stiskem tlačítka kg-lb.

Vážení tekutin: stiskem ml-floz.

Změna vážící jednotky ml/floz: dalším stiskem tlačítka ml-floz.

Návrat do režimu vážení pevných ingrediencí: stiskem kg-lb.

Vážení: Je to obvyklá metoda pro vážení více druhů ingrediencí v jedné vážící misce. Umístěte misku na váhu a zapněte váhu. Zvažte první ingredienci a zmáčkněte tlačítko ON/ZERO. Display se tímto vynuluje a je připraven na vážení další ingredience. Toto můžete opakovat kolikrát chcete.

Vypnutí: Automatické vypnutí nastane: displej je 1 minutu v nulové poloze nebo 3 minuty ve stejné poloze. Po vypnutí se váha automaticky vrátí do režimu hodin. Ruční vypnutí: Po ukončení vážení zmáčkněte a podržte tlačítko on-zero (cca 3sec) - tím se váha vypne, zobrazeny zůstávají hodiny. **OKAMŽITÉ VYPNUTÍ PO POUŽITÍ ŠETŘÍ BATERIE.**

Poznámka: Při vážení kapalných látek je princip vážení pro kapaliny na základě hustoty vody (např. mléko, víno, smetana atd.), výjimkou je olej, kde dochází k odchylce okolo + 10%.

Váhu je možno skladovat připevněnou na zdi, kde slouží jako kuchyňské hodiny. Připevnění na zeď:

1. Zvolte vhodné místo pro připevnění váhy. Neumísťujte vedle elektrického zařízení (např. mikrovlnné trouby), které může svým vysláním rušit displej váhy. **JSTE-LI NA POCHYBÁCH, VYZJOUŠEJTE UMÍSTĚNÍ VÁHY JEŠTE PŘED VLASTNÍM PŘIPEVNĚNÍM.** 2. Vyvrtejte odpovídající otvory pro hmoždinky od sebe. 3. Připevněte displej řádně šrouby. (Hmoždinky a šroubky nejsou součástí balení).

Čištění a uchovávání: Jestliže váhu nepoužíváte delší dobu vyndejte baterie. Váhu otírejte navlhčeným hadříkem, nepoňujte do vody, nepoužívejte chemické přípravky. Plastické části by měly být po kontaktu s látkami zanechávajícími stopu ihned umyty (tuky, ocet, koření apod). Nevažte potraviny, u kterých může dojít ke kontaktu váhy s kyselinou (citrusové plody).

Upozornění ! - Jestliže se na displayi objeví symbol baterie - vyměňte baterie. (Slabé baterie vyměňte ihned.

Baterie měňte vždy všechny najednou – nemíchejte staré a nové a nemíchejte typy baterií.)

- Jestliže se na displayi objeví "Err" váha je moc zatížená. Kapacita váhy je menší než vážená hmota.

- Jestliže se na displeji objeví „----“, – vážení neproběhlo správně. Stiskem tlačítka on-zero uvedete displej zpět na 0.

Záruční list

Typ výrobku :

Datum koupě :

Jméno a adresa kupujícího :

Název a razítko prodávajícího:

Děkujeme za důvěru projevenou zakoupením tohoto značkového výrobku a věříme, že Vám bude sloužit k Vaší plné spokojenosti. Záruka je poskytována na dobu 24 měsíců. Uschovejte řádně vyplněný záruční list a originální obal. V případě závady výrobku během záruční lhůty uplatněte reklamaci v servisu:

KOFR-ELSPO

U Dráhy 144

763 02 Zlín – Louky

tel.: 577 102 424, fax: 577 105 304

e-mail: kofr.zlin@vol.cz

